

Инструкция к мини-диктофону murph.

Версия для печати. Онлайн-версия: <https://murph.ru/guide/mini/>

ВНИМАНИЕ: перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

- Прочтите руководство внимательно перед использованием устройства.
- Для подключения к компьютеру используйте кабель передачи данных и зарядку 5V.
- Если подключены наушники, устройство переходит в режим воспроизведения, а не записи.

Содержание

1. Быстрый старт
2. Элементы управления
3. Режимы записи
4. Воспроизведение с наушниками
5. Передача записей на компьютер
6. Светодиодная индикация
7. Расширенные настройки через UserConfig
8. Подсказки и решение проблем
9. Коротко о характеристиках

1. Быстрый старт

- Зарядите диктофон перед первым использованием через USB компьютера или адаптера.
- Для начала записи переведите верхний переключатель в положение "ON". Через пару секунд запись стартует автоматически.
- Чтобы остановить запись и сохранить файл, переведите переключатель в положение "OFF".
- Если к устройству подключены наушники, вместо записи включится режим воспроизведения.

2. Элементы управления

Переключатель "ON/OFF" — Включение и выключение, старт и остановка записи с сохранением файла.

Кнопка "+" — Следующий трек, увеличение громкости и перемотка вперед.

Кнопка "-" — Предыдущий трек, уменьшение громкости, VOR и сброс.

Разъем 3.5 мм — Подключение наушников для прослушивания и управления воспроизведением.

Светодиод — Показывает запись, воспроизведение, зарядку и низкий заряд батареи.

3. Режимы записи

- Обычная запись: просто включите устройство без наушников и дождитесь старта записи.
- Запись с голосовой активацией (VOR): удерживайте кнопку "-" и одновременно переведите переключатель в "ON". После мигания синего индикатора отпустите кнопку.
- Сброс: после включения удерживайте кнопку "-" около 10 секунд.

4. Воспроизведение с наушниками

Подключите наушники и включите устройство. Оно начнет воспроизведение последнего файла записи или музыкального трека, если в памяти есть MP3-файлы.

Короткое нажатие "+" — Следующий трек или запись.

Долгое нажатие "+" — Увеличить громкость.

Удержание "+" во время воспроизведения — Перемотка вперед.

Короткое нажатие "-" — Предыдущий трек.

Долгое нажатие "-" — Уменьшить громкость.

Удержание "-" во время воспроизведения — Перемотка назад.

Если стандартный плеер на компьютере не открывает записи, используйте VLC.

5. Передача записей на компьютер

Подключите диктофон к компьютеру по USB. Устройство определится как съемный диск. Скопируйте файлы записи на компьютер и безопасно отключите устройство после завершения передачи.

- Формат записи: WAV.
- Поддерживаемое воспроизведение: MP3, WAV, WMA, FLAC.

6. Светодиодная индикация

• Старт записи: красный индикатор мигает три раза и гаснет; в режиме VOR мигает синий индикатор.

- Память заполнена: красный индикатор горит около пяти минут и затем гаснет.
- Воспроизведение: индикатор мигает постоянно.
- Низкий заряд: красный индикатор мигает десять раз и гаснет.
- Зарядка: красный индикатор мигает.
- Полная зарядка: синий индикатор горит постоянно.

7. Расширенные настройки через UserConfig

Подключите диктофон к компьютеру, откройте съемный диск и найдите файл UserConfig в корне устройства. Измените параметры и безопасно отключите диктофон.

TIME — Дата и время для временных меток и имен файлов.

Диапазон: Формат: 00:00 2023/11/15

VOR — Голосовая активация. Запись ставится на паузу в тишине и возобновляется при звуке.

Диапазон: 1-7, обычно 5

BIT — Битрейт записи. Баланс качества и размера файла.

Диапазон: 1-4: 32 / 64 / 128 / 192 кбит/с

GAIN — Усиление микрофона и итоговая громкость записи.

Диапазон: 1-7, обычно 7

PART — Автоматическая сегментация длинной записи на части.

Диапазон: 10-240 минут

Файл настроек мини-диктофона

TIME: 14:30 2023/11/15

VOR: 5

GAIN: 7

BIT: 4

PART: 60

Конец файла

8. Подсказки и решение проблем

- Не пишет звук: проверьте, что наушники не подключены. С наушниками устройство работает как плеер.
- Запись слишком тихая: увеличьте параметр GAIN до уровня 6-7.
- Длинные записи: используйте PART на 60-120 минут, чтобы запись делилась на части.
- Файл не открывается: попробуйте VLC.
- Устройство зависло: выполните сброс, удерживая кнопку "-" около 10 секунд после включения.

9. Коротко о характеристиках

Время записи — до 13 часов

Время воспроизведения — до 6 часов

Память — 8,4 ГБ, ориентировочно до 44 часов записи

Частота дискретизации — 48 кГц

Размеры — 45 × 17 × 5 мм

Полная онлайн-версия инструкции и актуальные рекомендации доступны по адресу: <https://murph.ru/guide/mini/>

