



MINI-2

Руководство пользователя



БЫСТРЫЙ СТАРТ

Сканируйте QR-код

или откройте ссылку:

murph.ru/start

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Первый запуск murph. MINI-2

Мини-диктофон с экраном и меню

1

Зарядите MINI-2

Подключите устройство к USB-питанию 5 В и полностью зарядите аккумулятор.

2

Включите устройство

Удерживайте кнопку питания и дождитесь появления меню на экране.

3

Начните запись

Откройте режим записи и используйте кнопку REC; перед выходом подтвердите сохранение.

Перед важной записью

- Полностью зарядите устройство и проверьте свободную память.
- Сделайте короткую тестовую запись и убедитесь, что файл сохранился.
- Не закрывайте отверстие микрофона рукой, одеждой или креплением.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Запись и работа с файлами

Компактная модель с дисплеем, локальным меню и кнопками управления для записи, воспроизведения и работы с расписанием.

Экран и управление

Используйте экран и кнопки меню для выбора записи, воспроизведения и системных параметров.

Перед первой важной сессией проверьте назначение REC и OK на короткой тестовой записи.

Таймер и расписание

Запись по расписанию требует правильно установленной даты и времени.

После настройки проведите тест: устройство должно запустить запись и сохранить файл в ожидаемый момент.

Передача файлов

Остановите запись перед USB-подключением. Скопируйте важные файлы на компьютер и безопасно извлеките устройство.

Для расшифровки загрузите поддерживаемый файл в браузерный сервис murph.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УХОД

Приложение, настройки и безопасность

Используйте только способы, подтверждённые для этой модели.

Работа без приложения

Эта модель не подключается по Bluetooth. Остановите запись, перенесите файл на компьютер и загрузите его в браузерный сервис murph.

Безопасность и сохранность данных

- Используйте подходящий кабель и питание 5 В; не применяйте режим 9 В без прямого разрешения.
- Не отключайте питание во время сохранения файла.
- Создавайте резервные копии до удаления, форматирования или изменения служебных файлов.
- Учитывайте применимые правила уведомления и согласия на аудиозапись.

СПРАВОЧНИК

Характеристики и параметры

Размер и вес ожидают подтверждения; остальные сведения перенесены из инструкции модели.

Экран	128 × 128
Формат записи	WAV
Частота записи	до 48 кГц
Форматы воспроизведения	MP3, WMA, WAV
Частотный диапазон	20 Гц - 20 кГц
Отношение сигнал/шум	> 90 дБ
Питание	USB, 5 В
Bluetooth	нет
Приложение	не требуется
Размер и вес	уточняются

Ссылки и помощь

Быстрый старт: <https://murph.ru/start>

Веб-инструкция: <https://murph.ru/guide/murph-mini-2>

Поддержка: <https://murph.ru/support>