



DISK-1

Руководство пользователя



БЫСТРЫЙ СТАРТ

Сканируйте QR-код

или откройте ссылку:

murph.ru/start

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Первый запуск murph. DISK-1

Диктофон-флешка с записью одним переключателем

1

Зарядите DISK-1

Подключите устройство к USB. Красный индикатор означает зарядку, синий - полный заряд.

2

Начните запись

Переведите переключатель в положение ON. Красный индикатор показывает, что запись активна.

3

Остановите запись

Переведите переключатель в положение OFF и подождите, пока файл сохранится.

Перед важной записью

- Полностью зарядите устройство и проверьте свободную память.
- Сделайте короткую тестовую запись и убедитесь, что файл сохранился.
- Не закрывайте отверстие микрофона рукой, одеждой или креплением.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Запись и работа с файлами

Компактный USB-диктофон со встроенной памятью 32 ГБ, голосовой активацией и простым аппаратным запуском записи.

Простое управление записью

Положение ON запускает запись, положение OFF останавливает её. После переключения в OFF не отключайте устройство сразу - дождитесь сохранения файла.

Красный индикатор во время автономной работы означает активную запись.

Зарядка и индикаторы

При подключении к USB красный индикатор означает, что аккумулятор заряжается. Синий индикатор означает полный заряд.

По карточке товара полная зарядка занимает около одного часа.

Что подтверждено

Исходная полная инструкция для DISK-1 пока отсутствует. Эта страница составлена только по переданным карточкам товара.

Настройки, комбинации кнопок, сброс и другие неописанные режимы намеренно не добавлены.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УХОД

Приложение, настройки и безопасность

Используйте только способы, подтверждённые для этой модели.

Работа без приложения

Эта модель не подключается по Bluetooth. Остановите запись, перенесите файл на компьютер и загрузите его в браузерный сервис murph.

Безопасность и сохранность данных

- Используйте подходящий кабель и питание 5 В; не применяйте режим 9 В без прямого разрешения.
- Не отключайте питание во время сохранения файла.
- Создавайте резервные копии до удаления, форматирования или изменения служебных файлов.
- Учитывайте применимые правила уведомления и согласия на аудиозапись.

СПРАВОЧНИК

Характеристики и параметры

Ограниченная инструкция: данные подтверждены только двумя карточками товара, переданными владельцем продукта.

Размер	70 × 20 × 9 мм
Память	32 ГБ
Формат	WAV
Время работы	до 15 часов
Время зарядки	около 1 часа
Заявленная дальность захвата звука	до 12 м
Голосовая активация	да
Шумоподавление	8 уровней
Bluetooth	нет
Приложение	не требуется

Ссылки и помощь

Быстрый старт: <https://murph.ru/start>

Веб-инструкция: <https://murph.ru/guide/murph-disk-1>

Поддержка: <https://murph.ru/support>